



- 1883 Sechskantschraube / hexagon screw
- 1888 Unterlegscheibe / washer
- 1889 Sechskantmutter / hexagon nut

- 1905 Ringschraube / lifting eye bolt
- 1904 Abdeckkappe / cover cap
- 1546 Sechskantmutter / hexagon nut
- 1692 Hubbegrenzung / stroke limiter
- 1693 Gewindestift / grub screw
- 1693 Gewindestift / grub screw
- 1694 Sicherungsmutter / lock nut
- 1542 Endrohr / end pipe
- 1741 Dichtschaube / seal screw
- 1748 Zylinderschraube / socket head screw
- 1509 O-Ring / o-ring
- 1510 O-Ring / o-ring

- 1745 Sicherungsring / retaining ring
- 1752 Filzstreifen / felt strip
- 1746 Distanzscheibe / distance washer
- 1753 Distanzring / distance ring
- 1747 Nutring / lip seal
- 1749 O-Ring / o-ring
- 1751 Führungsband / guide band

- 1854 Axial-Nadellager / needle roller thrust bearings
- 1506 Scheibe / washer
- 1508 Zylinderschraube / socket head screw
- 1512 Membrane / diaphragm
- 1819 Senkschraube / counter sunk screw
- 1818 Zentrierteller / spring centering plate
- 1814 Federteller / spring plate
- 1821 Federführung / spring guide
- 1823 Führungsband / guide band
- 1822 Gewindbuchse / threaded bushing
- 1541 Antriebsspindel / control rod
- 1774 Führungsband / guide band
- 1815 Federteller / spring plate
- 1824 Sechskantschraube / hexagon screw

- 1881 Oberer Deckel / bonnet cover
- 1501 Befestigungsplatte / mounting plate
- 1511 Membranteller / diaphragm plate
- 1817 Zentrierblech / centering plate
- 1921 Unterer Deckel / bottom cover

- 1772 Spindelführung / spinle guide
- 1775 Abstreifring / wiper

- 1714 Gelenklager / spherical plain bearing
- 1715 Hubbegrenzung / stroke limiter
- 1717 Gewindebuchse / threaded bushing
- 1719 Sechskantmutter / hexagon nut

- 1713 Gewindestift / grub screw
- 1716 Gewindestift / grub screw
- 1712 Gewindebuchse / threaded bushing
- 1711 Kupplungsstange / coupling rod
- 1718 Sicherungsscheibe / safety washer

- 1720 Gelenkkopf / rod end

- 1903 Zylinderschraube / socket head screw

- 1803 Druckfeder / pressure spring
- 1806 Druckfeder / pressure spring

